


THRIVE RECEIVER™:

1 Ubique la caja de válvulas

- Ubique la caja de válvulas, levante y gire la tapa para que el receptor quede paralelo al plano de tierra.

2 Apague el receptor

- Presiona el botón "Power" para apagar el receptor




THRIVE TRANSMITTER™:

1 Localizar transmisor

- Localice el transmisor ubicado cerca de su controlador. Abra la puerta

2 Apague el transmisor

- Presiona el botón "Power" para apagar el transmisor



NEED HELP?

Scan the QR code for more detailed information
Escanea el código QR para información en español

